

Schurter

CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S

ნაწილი ნომერი:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S
მწარმოებელი / ბრენდი:	Schurter
□როდუქტის აღწერა	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
მონაცემთა ბაზები:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S.pdf
RoHS სტატუსი	იცხოვრე უფასო / RoHS Compliant
საფონდო მდგომარეობა	6513 pcs stock
გემიდან	ჰონგ კონგი
გადაზიდვის გზა	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

მოთხოვნა ციტატაზე

გამოსახულება შეიძლება იყოს წარმომადგენლობა. იხილეთ დეტალები პროდუქტის დეტალებზე.

სპეციფიკაციები CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S

ნაწილი ნომერი	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S
მწარმოებელი	Schurter
აღწერა	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
იცხოვრე თავისუფალი სტატუსი / ROHS სტატუსი	იცხოვრე უფასო / RoHS Compliant
რაოდენობა ხელმისაწვდომია	6513 pcs
მონაცემთა ფურცელი	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S.pdf
ძაბვის რეიტინგი - DC	60V
ძაბვის რეიტინგი - AC	42V
ტიპი	Capacitive, Illuminated
შენწყვეტის სტილი	Wire Leads
შეცვლა ფუნქცია	Off-On
სერია	CPS
პანელი CUTOUT ზომები	Circular - 19.10mm Dia
შეფუთვა	Bulk
ოპერაციული ტემპერატურა	-40°C ~ 60°C
სამონტაჟო ტიპი	Panel Mount, Front
ტენიანობის მგრძობელობის დონე (MSL)	1 (Unlimited)
მექანიკური ცხოვრება	-
იცხოვრე თავისუფალი სტატუსი / ROHS სტატუსი	Lead free / RoHS Compliant
ინექციის დაცვა	IP67 - Dust Tight, Waterproof
განათების ძაბვა (ნომინალური)	5 ~ 28 VDC
განათების ტიპი, ფერი	LED, Blue/Green
მახასიათებლები	Ceramic Actuator, Finger Guide, ON/OFF Symbol
ელექტრო ცხოვრება	-
დეტალური აღწერა	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
მიმდინარე რეიტინგი	100mA (AC/DC)
ფერი - ACTUATOR / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
წრე	SPST
აქტორის ტიპი	Round, Button, Flush

დაკავშირებული Tags

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S დისტრიბუტორი	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S მომწოდებელი
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S ფასი	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S სურათები	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S გამოსახულება
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S PDF Datasheet	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S Download Datasheet	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S Datasheet
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S საფონდო	შეიძინეთ CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S	შეიძინეთ Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S	Schurter მომწოდებელი	Schurter დისტრიბუტორი
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1071-S	

მსგავსი პროდუქტები

<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1068-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V □ანულობი: 5572 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1070-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V □ანულობი: 6537 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1069-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V □ანულობი: 7057 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1066-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V □ანულობი: 5471 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1073-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V □ანულობი: 2984 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1072-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V □ანულობი: 5655 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1074-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V □ანულობი: 5311 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1067-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V □ანულობი: 2999 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1065-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V □ანულობი: 3168 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1075-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V □ანულობი: 6346 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1076-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V □ანულობი: 4924 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1077-S</p> <p>მწარმოებლები: Schurter აღწერა: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V □ანულობი: 6458 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</p>