Tamura

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□.

F02P050S05L

□□□□□□ □□□□□□:	F02P050S05L
□□□□□□□□□□□□ / □□□□□□:	Tamura
□■■■■■■■■ ■■■■■■■	SENSOR
□□□□□□□□□ □□□□□□:	1.F02P050S05L.pdf 2.F02P050S05L.pdf 3.F02P050S05L.pdf
RoHs □□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	6138 pcs stock
□□□□□□□□	□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□ □□□	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ F02P050S05L

□□□□□□ □□□□□□	F02P050S05L
□□□□□□□□□□□	Tamura
□□□□□□	SENSOR
□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□	6138 pcs
□□□□□□□□□ □□□□□□□□	1.F02P050S05L.pdf 2.F02P050S05L.pdf 3.F02P050S05L.pdf
□□□□□ - □□□□□□□□□	5V
□□□□□	F02P
□□□□□□□□ □□□□	Flux Gate, Closed Loop
□□□□□□□□□□□□□	12.5mV/A
□■■■■■■■■■ ■■■	0.3µs
□□□□□□□□□□□	Bidirectional
□□□□□□□	-
□□□□□□ / □□□□□	-
□□□□□□□□□	Ratiometric, Voltage
□■■■ ■■■■■■■■	9-F02P050S05LZY MT7401
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	-40°C ~ 105°C
□□□□□□□ □□□□□□□□□□	1
□□□□□□□□□ □□□□	Through Hole
□□□□□□□□	±1%
□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□□	Lead free / RoHS Compliant
□□□□□□□	300kHz
□□□□□□	AC
□□□□□□□□ □□□□□□□	Current Sensor 50A 1 Channel Flux Gate, Closed Loop Bidirectional
□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□)	55mA
□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□	50A
□□□□□□□	±0.9%

□□□□□□□□□□□□□□□

Tags

- Tamura F02P050S05L
- F02P050S05L □□□□□□□□□□□□□
- F02P050S05L □□□□□□□□□□□□
- F02P050S05L □□□□
- F02P050S05L □□□□□□□□□
- F02P050S05L □□□□□□□□□□□□□
- F02P050S05L PDF Datasheet
- F02P050S05L Download Datasheet
- F02P050S05L Datasheet
- F02P050S05L □□□□□□□
- □□□□□□□□ F02P050S05L
- □□□□□□□□ Tamura F02P050S05L
- Tamura F02P050S05L
- Tamura □□□□□□□□□□□□
- Tamura □□□□□□□□□□□□□
- Tamura F02P050S05L

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

F02P025S05L
□□□□□□□□□□□□□: Tamura
□□□□□□: SENSOR
□■■■■■■■: 4714 pcs
RFQ

F02P015S05
□□□□□□□□□□□□□: Tamura
□□□□□□: SENSOR CURRENT FLUX GATE 15A AC
□■■■■■■■: 8153 pcs
RFQ

F02B250V1AS
□□□□□□□□□□□□□: Bussmann (Eaton)
□□□□□□: FUSE CARTRIDGE 1A 250VAC
□■■■■■■■: 13832 pcs
RFQ

F02P025S05
□□□□□□□□□□□□□: Tamura
□□□□□□: SENSOR CURRENT FLUX GATE 25A AC
□■■■■■■■: 8279 pcs
RFQ

F02P006S05L
□□□□□□□□□□□□□: Tamura
□□□□□□: SENSOR
□■■■■■■■: 7781 pcs
RFQ

F02P050S05
□□□□□□□□□□□□□: Tamura
□□□□□□: SENSOR CURRENT FLUX GATE 50A AC
□■■■■■■■: 8357 pcs
RFQ

F02054008
□□□□□□□□□□□□□: Honeywell Sensing and Productivity
□□□□□□: POS TRANS-XDCR RTS 7/8M
□■■■■■■■: 5689 pcs
RFQ

F02P015S05L
□□□□□□□□□□□□□: Tamura
□□□□□□: SENSOR
□■■■■■■■: 5673 pcs
RFQ

F02P006S05
□□□□□□□□□□□□□: Tamura
□□□□□□: SENSOR CURRENT FLUX GATE 6A AC
□■■■■■■■: 8278 pcs
RFQ

F02CT
□□□□□□□□□□□□□: XP Power
□□□□□□: DC DC CONVERTER +/-100V 10W
□■■■■■■■: 592 pcs
RFQ

F02054009
□□□□□□□□□□□□□: Honeywell Sensing and Productivity
□□□□□□: POS TRANS-XDCR RTS 7/8M
□■■■■■■■: 5634 pcs
RFQ

F0208
□□□□□□□□□□□□□: C&K
□□□□□□: SWITCH CAP
□■■■■■■■: 155606 pcs
RFQ

□□.□□□□□: Info@infinity-electronic.com
□□□□□□□□□□: 17F, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□, 114-118 □□□□□□□□□□□□□□□□