Schurter

# CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S

| | |
|---|---|
| □□□□□□ □□□□□□: | CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S |
| □□□□□□□□□□□ / □□□□□□: | Schurter |
| □■■■■■■■ ■■■■■■ | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| □□□□□□□□□ □□□□□□: | CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S.pdf |
| RoHs □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant |
| □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ | 5497 pcs stock |
| □□□□□□□ | □□□□ □□□□□ |
| □□□□□□□□□□ □□□ | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□.

## □□□□□□□□□□□□□□□ CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S

| | |
|---|---|
| □□□□□□ □□□□□□ | CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S |
| □□□□□□□□□□□ | Schurter |
| □□□□□□ | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant |
| □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ | 5497 pcs |
| □□□□□□□□□ □□□□□□□□ | CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S.pdf |
| □□□□□□ □□□□□□□□ - DC | 60V |
| □□□□□□ □□□□□□□□ - AC | 42V |
| □□□□ | Capacitive, Illuminated |
| □□□□□□□□□ □□□□□ | Wire Leads |
| □□□□□□ □□□□□□□□ | Off-On |
| □□□□□ | CPS |
| □□□□□□ CUTOUT □□□□□□ | Circular - 22.10mm Dia |
| □□□□□□□ | Bulk |
| □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ | -40°C ~ 60°C |
| □□□□□□□□□ □□□□ | Panel Mount, Front |
| □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ (MSL) | 1 (Unlimited) |
| □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ | - |
| □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□ | Lead free / RoHS Compliant |
| □□□□□□□□ □□□□□ | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| □□□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□□□) | 5 ~ 28 VDC |
| □□□□□□□□□ □□□□, □□□□ | LED, Magenta/Red |
| □□□□□□□□□□□□□□□ | Finger Guide, DOWN Symbol |
| □□□□□□□ □□□□□□□□ | - |
| □□□□□□□□ □□□□□□□ | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| □□□□□□□□□ □□□□□□□□ | 100mA (AC/DC) |
| □□□□ - ACTUATOR / CAP | Silver |
| □□□ | SPST |
| □□□□□□□ □□□□ | Round, Button, Flush |

## □□□□□□□□□□□□□□

### Tags

- Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S
- CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S □□□□□□□□□□□□□
- CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S □□□□□□□□□□□□□
- CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S □□□□
- CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S □□□□□□□□□
- CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S □□□□□□□□□□□□□
- CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S PDF Datasheet
- CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S Download Datasheet
- CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S Datasheet
- CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S □□□□□□□□
- □□□□□□□□ CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S
- □□□□□□□□ Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S
- Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S
- Schurter □□□□□□□□□□□□
- Schurter □□□□□□□□□□□□□
- Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S
- Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1068-S

## □□□□□□□ □□□□□□□□□□□

**CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1072-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 4281 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1073-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 5655 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1067-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 4507 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1066-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 4828 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1063-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 3319 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1074-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 5041 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1064-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 4135 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1065-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 3001 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1062-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 3252 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1071-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 3700 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1069-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 4004 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MRVAR-W1070-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 3640 pcs
RFQ

□□□□□□□□ □□□□□□□□ © 2020 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□.□□□□□: Info@infinity-electronic.com
□□□□□□□□□□: 17F, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□, 114-118 □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□□□□