Grayhill, Inc.

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□.

04J-AP-C02

□□□□□□ □□□□□□:	04J-AP-C02
□□□□□□□□□□□ / □□□□□□:	Grayhill, Inc.
□■■■■■■■ ■■■■■■	SWITCH NAVIG CONICAL 10MA 5V
□□□□□□□□□ □□□□□□:	04J-AP-C02.pdf
RoHs □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□ □□□□□□□□□□□	723 pcs stock
□□□□□□□	□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□ □□□	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ 04J-AP-C02

□□□□□□ □□□□□□	04J-AP-C02
□□□□□□□□□□□	Grayhill, Inc.
□□□□□□	SWITCH NAVIG CONICAL 10MA 5V
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ / ROHS □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□	723 pcs
□□□□□□□□□ □□□□□□□	04J-AP-C02.pdf
□□□□□□ □□□□□□□□ - DC	5V
□□□□□ - □□□□□□□□	-
□□□□	Navigation Switch, 2 - Axis
□□□□□□□□□ □□□□□	PC Pin
□□□□□□ □□□□□□□	4-Way Directional, Center Select
□□□□□	04J
□□□□□□ CUTOUT □□□□□□	-
□□□□□□□□□	Digital (Mechanical Switch)
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□	-55°C ~ 85°C
□□□□□□□□□□ □□□□□□	454gf
□□□□□□□□□ □□□□	Panel Mount
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ (MSL)	1 (Unlimited)
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□	100,000 Cycles
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ / ROHS □□□□□□□	Lead free / RoHS Compliant
□□□□□□□□□ □□□□□	IP68 - Dust Tight, Waterproof
□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□	-
□□□□□□□□□□□□□□□	-
□□□□□□□ □□□□□□□□□	100,000 Cycles
□□□□□□□□□ □□□□□□□	Navigation Switch, 2 - Axis Digital (Mechanical Switch) Output
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□	10mA (DC)
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□	Nickel
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	Gold
□□□□□□□ □□□□	Conical

□□□□□□□□□□□□□□

Tags

Grayhill, Inc. 04J-AP-C02	04J-AP-C02 □□□□□□□□□□□□□	04J-AP-C02 □□□□□□□□□□□□
04J-AP-C02 □□□□	04J-AP-C02 □□□□□□□□□	04J-AP-C02 □□□□□□□□□□□□□
04J-AP-C02 PDF Datasheet	04J-AP-C02 Download Datasheet	04J-AP-C02 Datasheet
04J-AP-C02 □□□□□□□□	□□□□□□□□□ 04J-AP-C02	□□□□□□□□□ Grayhill, Inc. 04J-AP-C02
Grayhill, Inc. 04J-AP-C02	Grayhill, Inc. □□□□□□□□□□□□	Grayhill, Inc. □□□□□□□□□□□□□
Grayhill, Inc. 04J-AP-C02	Grayhill Inc. 04J-AP-C02	

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

04J-AS-T01
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIGATION CASTLE 2A 115V
□■■■■■■■: 823 pcs
RFQ

04J-AP-T01
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIGATION CASTLE 2A 115V
□■■■■■■■: 720 pcs
RFQ

04J-AS-C12
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIG CONICAL 10MA 5V
□■■■■■■■: 724 pcs
RFQ

04J-AS-C11
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIG CONICAL 2A 115V
□■■■■■■■: 759 pcs
RFQ

04J-AP-T02
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIGATION CASTLE 10MA 5V
□■■■■■■■: 712 pcs
RFQ

04J-AP-C12
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIG CONICAL 10MA 5V
□■■■■■■■: 773 pcs
RFQ

04J-AS-C01
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIG CONICAL 2A 115V
□■■■■■■■: 710 pcs
RFQ

04J-AS-T11
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIGATION CASTLE 2A 115V
□■■■■■■■: 882 pcs
RFQ

04J-AS-T02
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIGATION CASTLE 10MA 5V
□■■■■■■■: 711 pcs
RFQ

04J-AS-C02
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIG CONICAL 10MA 5V
□■■■■■■■: 739 pcs
RFQ

04J-BP-C01
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIG CONICAL 2A 115V
□■■■■■■■: 741 pcs
RFQ

04J-AP-C01
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIG CONICAL 2A 115V
□■■■■■■■: 853 pcs
RFQ

□□□□□□□□ □□□□□□□□ © 2020 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□.□□□□□: Info@infinity-electronic.com
□□□□□□□□□: 17F, □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□, 114-118 □□□□□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□□