E-Switch

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□.

R6ABLKBLKAF

□□□□□□ □□□□□□:	R6ABLKBLKAF
□□□□□□□□□□□□ / □□□□□□:	E-Switch
□■■■■■■■■ ■■■■■■■	SWITCH ROCKER SPST 10A 125V
□□□□□□□□□□ □□□□□□:	1.R6ABLKBLKAF.pdf 2.R6ABLKBLKAF.pdf
RoHs □□□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	61261 pcs stock
□□□□□□□□	□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□ □□□	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ R6ABLKBLKAF

□□□□□□ □□□□□□	R6ABLKBLKAF
□□□□□□□□□□□	E-Switch
□□□□□□	SWITCH ROCKER SPST 10A 125V
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□	61261 pcs
□□□□□□□□□ □□□□□□□□	1.R6ABLKBLKAF.pdf 2.R6ABLKBLKAF.pdf
□□□□□□ □□□□□□□□ - AC	125V
□□□□□□□□□ □□□□□	Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
□□□□□□ □□□□□□□	On-Off
□□□□□	R6
□□□□□□ CUTOUT □□□□□□	Rectangular - 19.20mm x 6.65mm
□□□□□□□	Bulk
□■■■ ■■■■■■■■	EG5612 R6ABLKBLKAF-ND
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□	-20°C ~ 65°C
□□□□□□□□□ □□□□	Panel Mount, Snap-In
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ (MSL)	1 (Unlimited)
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□	50,000 Cycles
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□□	Lead free / RoHS Compliant
□□□□□□□□ □□□□□	-
□□□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□□□)	-
□□□□□□□□□ □□□□, □□□□	-
□□□□□□□□□□□□□□□	-
□□□□□□□ □□□□□□□□	10,000 Cycles
□□□□□□□□ □□□□□□□	Rocker Switch SPST 10A (AC) 125V Panel Mount, Snap-In
□□□□□□□□□ □□□□□□□□	10A (AC)
□□□□ - ACTUATOR / CAP	Black
□□□	SPST
□□□□□□□ □□□□	Concave (Curved)
□□□□□□□□ □□□□□□□□□	Dot

□□□□□□□□□□□□□□

Tags

- E-Switch R6ABLKBLKAF
- R6ABLKBLKAF □□□□□□□□□□□□
- R6ABLKBLKAF □□□□□□□□□□□□
- R6ABLKBLKAF □□□□
- R6ABLKBLKAF □□□□□□□□
- R6ABLKBLKAF □□□□□□□□□□□□□
- R6ABLKBLKAF PDF Datasheet
- R6ABLKBLKAF Download Datasheet
- R6ABLKBLKAF Datasheet
- R6ABLKBLKAF □□□□□□□
- □□□□□□□□ R6ABLKBLKAF
- □□□□□□□□ E-Switch R6ABLKBLKAF
- E-Switch R6ABLKBLKAF
- E-Switch □□□□□□□□□□□
- E-Switch □□□□□□□□□□□□
- E-Switch R6ABLKBLKAF

□□□□□□□ □□□□□□□□□□

R6AGRYWHTFF
□□□□□□□□□□□□: E-Switch
□□□□□□: SWITCH ROCKER SPST 10A 125V
□■■■■■■■: 57805 pcs
RFQ

R6AGRYGRYFF
□□□□□□□□□□□□: E-Switch
□□□□□□: SWITCH ROCKER SPST 10A 125V
□■■■■■■■: 107111 pcs
RFQ

R6ABLKREDFF
□□□□□□□□□□□□: E-Switch
□□□□□□: SWITCH ROCKER SPST 10A 125V
□■■■■■■■: 56359 pcs
RFQ

R6AGRYWHTEF
□□□□□□□□□□□□: E-Switch
□□□□□□: SWITCH ROCKER SPST 10A 125V
□■■■■■■■: 70395 pcs
RFQ



R6ABLKBLKEF
□□□□□□□□□□□□: E-Switch
□□□□□□: SWITCH ROCKER SPST 10A 125V
□■■■■■■■: 55158 pcs
RFQ

R6AWHTGRYEF
□□□□□□□□□□□□: E-Switch
□□□□□□: SWITCH ROCKER SPST 10A 125V
□■■■■■■■: 65307 pcs
RFQ

R6ABLKWHTEF
□□□□□□□□□□□□: E-Switch
□□□□□□: SWITCH ROCKER SPST 10A 125V
□■■■■■■■: 75385 pcs
RFQ

R6ABLKGRYEF
□□□□□□□□□□□□: E-Switch
□□□□□□: SWITCH ROCKER SPST 10A 125V
□■■■■■■■: 57700 pcs
RFQ

R6ABLKREDAF
□□□□□□□□□□□□: E-Switch
□□□□□□: SWITCH ROCKER SPST 10A 125V
□■■■■■■■: 65016 pcs
RFQ

R6AWHTGRYFF
□□□□□□□□□□□□: E-Switch
□□□□□□: SWITCH ROCKER SPST 10A 125V
□■■■■■■■: 69791 pcs
RFQ

R6AWHTBLKFF
□□□□□□□□□□□□: E-Switch
□□□□□□: SWITCH ROCKER SPST 10A 125V
□■■■■■■■: 67726 pcs
RFQ

R6ABLKBLKFF
□□□□□□□□□□□□: E-Switch
□□□□□□: SWITCH ROCKER SPST 10A 125V
□■■■■■■■: 61168 pcs
RFQ

□□□□□□□□ □□□□□□□□ © 2020 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□.□□□□□: Info@infinity-electronic.com