Schurter

CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S

□□□□□□ □□□□□□:	CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S
□□□□□□□□□□□ / □□□□□□:	Schurter
□■■■■■■■ ■■■■■■	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□□□□□□□□□ □□□□□□:	CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S.pdf
RoHs □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□ □□□□□□□□□□□	5840 pcs stock
□□□□□□□	□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□ □□□	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S

□□□□□□ □□□□□□	CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S
□□□□□□□□□□□	Schurter
□□□□□□	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□	5840 pcs
□□□□□□□□□ □□□□□□□□	CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S.pdf
□□□□□□ □□□□□□□□ - DC	60V
□□□□□□ □□□□□□□□ - AC	42V
□□□□	Capacitive, Illuminated
□□□□□□□□□ □□□□□	Wire Leads
□□□□□□ □□□□□□□	Off-On
□□□□□	CPS
□□□□□□ CUTOUT □□□□□□	Circular - 22.10mm Dia
□□□□□□□	Bulk
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□	-40°C ~ 60°C
□□□□□□□□□ □□□□	Panel Mount, Front
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ (MSL)	1 (Unlimited)
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□	-
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□	Lead free / RoHS Compliant
□□□□□□□□ □□□□□	IP67 - Dust Tight, Waterproof
□□□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□□□)	5 ~ 28 VDC
□□□□□□□□□ □□□□, □□□□	LED, Green/Cyan
□□□□□□□□□□□□□□□	Ceramic Actuator, Finger Guide, Alarm Symbol
□□□□□□□ □□□□□□□□	-
□□□□□□□□ □□□□□□□	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
□□□□□□□□□ □□□□□□□□	100mA (AC/DC)
□□□□ - ACTUATOR / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
□□□	SPST
□□□□□□□ □□□□	Round, Button, Flush

□□□□□□□□□□□□□□

Tags

- Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S
- CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S □□□□□□□□□□□□□
- CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S □□□□□□□□□□□□□
- CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S □□□□
- CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S □□□□□□□□
- CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S □□□□□□□□□□□□□
- CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S □□□□□□□
- CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S PDF Datasheet
- CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S Download Datasheet
- CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S Datasheet
- CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S □□□□□□□□
- □□□□□□□□ CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S
- □□□□□□□□ Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S
- Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S
- Schurter □□□□□□□□□□□□
- Schurter □□□□□□□□□□□□□
- Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S
- Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1076-S

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GMVAR-W1003-S
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 6164 pcs
RFQ

CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GMVAR-W1002-S
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 4031 pcs
RFQ

CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1071-S
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 3606 pcs
RFQ

CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GMVAR-W1001-S
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 6828 pcs
RFQ

CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1073-S
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 2853 pcs
RFQ

CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1074-S
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 6912 pcs
RFQ

CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1077-S
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 6138 pcs
RFQ



CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GMVAR-W0000-S
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 3551 pcs
RFQ

CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1072-S
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 6709 pcs
RFQ

CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1075-S
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 6229 pcs
RFQ

CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GCVAR-W1070-S
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 4931 pcs
RFQ

CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GMVAR-W1004-S
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 4431 pcs
RFQ

□□□□□□□□ □□□□□□□□ © 2020 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□.□□□□□: Info@infinity-electronic.com
□□□□□□□□□□: 17F, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□, 114-118 □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□□□□