BEI Sensors

HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S

□□□□□□ □□□□□□: HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S

□□□□□□□□□□ / □□□□□□: BEI Sensors

□■■■■■■■ ■■■■■■: ROTARY ENCODER OPTICAL 32PPR

□□□□□□□□ □□□□□□: HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S.pdf

RoHs □□□□□□□: □□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□: 53 pcs stock

□□□□□□□: □□□□ □□□□□

□□□□□□□□□ □□□: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□ HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S

□□□□□□ □□□□□□	HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S
□□□□□□□□□□□	BEI Sensors
□□□□□□	ROTARY ENCODER OPTICAL 32PPR
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ / ROHS □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□	53 pcs
□□□□□□□□□ □□□□□□□□	HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S.pdf
□□□□□ - □□□□□□□□	5V
□□□□□□□□□ □□□□□	Connector
□□□□□	HS35
□□□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□ □□□.)	7.5B
□□□□□□□□□□ □□□□□	32
□□□□□□□□□□ □□□□	Quadrature (Incremental)
□■■■ ■■■■■■■■	01075-034
□□□□□□□□□□	User Selectable
□□□□□□□□□ □□□□	Chassis Mount
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ (MSL)	Not Applicable
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ / ROHS □□□□□□□	Lead free / RoHS Compliant
ENCODER □□□□□□□□	Optical
DETENT	No
□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□	No
□□□□□□□ □□□□	Hole for Shaft

□□□□□□□□□□□□□

Tags

BEI Sensors HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S

HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S □□□□□□□□□□□□□

HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S □□□□□□□□□□□□□

HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S □□□□

HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S □□□□□□□□

HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S □□□□□□□□□□□□□

HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S PDF Datasheet

HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S Download Datasheet

HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S Datasheet

HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S □□□□□□□

□□□□□□□□ HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S

□□□□□□□□ BEI Sensors HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S

BEI Sensors HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S

BEI Sensors □□□□□□□□□□□□

BEI Sensors □□□□□□□□□□□□□

BEI Sensors HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S

Sensata Technologies – BEI Sensors HS35F-1-14-SS-32-ABC-5V/V-SM18-EX-S

□□□□□□□ □□□□□□□□□□

HS35F-1-14L-SS-250-ABC-5V/V-SCS60-EX-S

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors

□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 250PPR

□■■■■■■■: 54 pcs

RFQ

HS35F-1-14L-R2-SS-1024-ABZC-28V/V-DM18-S

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors

□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 1024PPR

□■■■■■■■: 55 pcs

RFQ



HS351DR

□□□□□□□□□□□□: Crydom

□□□□□□: HEATSINK SSR 3.5DEG C/W DIN MNT

□■■■■■■■: 4149 pcs

RFQ

HS35F-1-14-SS-100-AB-5V/OCR-SM18-EX-S

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors

□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 100PPR

□■■■■■■■: 52 pcs

RFQ

HS35F-1-14-SS-100-ABC-5V/V-SM18-EX-S

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors

□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 100PPR

□■■■■■■■: 57 pcs

RFQ

HS35F-1-14L-R2-SS-1000-ABZC-5V/V-TB-EX-S

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors

□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 1000PPR

□■■■■■■■: 46 pcs

RFQ

HS351DR-D2425

□□□□□□□□□□□□: Crydom

□□□□□□: SSR RELAY SPST-NO 20A 24-280V

□■■■■■■■: 5290 pcs

RFQ

HS35F-1-14L-R2-SS-500-AB-5V/OC-TB-EX-S

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors

□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 500PPR

□■■■■■■■: 59 pcs

RFQ

HS35F-100-BS-1024-ABZC-28V/V-SM12-S

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors

□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 1024PPR

□■■■■■■■: 110 pcs

RFQ

HS35F-1-14-SS-32-AB-9V/OC-SM18-EX-S

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors

□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 32PPR

□■■■■■■■: 79 pcs

RFQ

HS351DR-HD6025

□□□□□□□□□□□□: Crydom

□□□□□□: SSR RELAY SPST-NO 20A 48-660V

□■■■■■■■: 6894 pcs

RFQ

HS35F-100-BS-1024-ABC-28V/V-SM14-S

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors

□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 1024PPR

□■■■■■■■: 152 pcs

RFQ

□□□□□□□□ □□□□□□□□ © 2020 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□

□□.□□□□□: Info@infinity-electronic.com

□□□□□□□□□□: 17F, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□, 114-118 □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□□