Honeywell | Honeywell Microelectronics &

Precision Sensors

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□.

N580-A113

□□□□□□ □□□□□□:	N580-A113
□□□□□□□□□□□ / □□□□□□:	Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
□■■■■■■■ ■■■■■■	HGUIDE N580 INERTIAL GNSS NAVIGA
□□□□□□□□□ □□□□□□:	N580-A113.pdf
RoHs □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□ / RoHS □□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□□□□	5 pcs stock
□□□□□□□	□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□ □□□	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ N580-A113

□□□□□□ □□□□□□	N580-A113
□□□□□□□□□□□	Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
□□□□□□	HGUIDE N580 INERTIAL GNSS NAVIGA
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ / ROHS □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□ / RoHS □□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□	5 pcs
□□□□□□□□□ □□□□□□□	N580-A113.pdf
□□□□□ - □□□□□□□□	9 V ~ 36 V
□□□□□	-
□□□□□□□□□□□□	-
□■■■■ ■■■■■■■■■■	-
□■■■ ■■■■■■■■	68910580-A113
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ (MSL)	Not Applicable
□□□□□□□□□ □□ □□□□	GPS, GLONASS, GNSS
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ / ROHS □□□□□□□	Contains lead / RoHS non-compliant
□□□□□□□□□□	CMOS, RS 422
□□□□□□□	-
□□□□□□□	-
□□□□□□□□□□□□□□□	IP68
□□□□□□□□ □□□□□□□	RF GPS, GLONASS, GNSS CMOS, RS 422
□□□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□)	-
□□□□□□□□□□	General Purpose

□□□□□□□□□□□□□□

Tags

- Honeywell Microelectronics & Precision Sensors N580-A113
- N580-A113 □□□□□□□□□□□□□
- N580-A113 □□□□□□□□□□□□
- N580-A113 □□□□
- N580-A113 □□□□□□□□□
- N580-A113 □□□□□□□□□□□□□
- N580-A113 PDF Datasheet
- N580-A113 Download Datasheet
- N580-A113 Datasheet
- N580-A113 □□□□□□□□
- □□□□□□□□□ N580-A113
- □□□□□□□□□ Honeywell Microelectronics & Precision Sensors N580-A113
- Honeywell Microelectronics & Precision Sensors N580-A113
- Honeywell Microelectronics & Precision Sensors □□□□□□□□□□□□□
- Honeywell Microelectronics & Precision Sensors □□□□□□□□□□□□□
- Honeywell Microelectronics & Precision Sensors N580-A113

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

N580-A117

□□□□□□□□□□□□: Honeywell Microelectronics &
□□□□□□: HGUIDE N580 INERTIAL GNSS NAVIGA
□■■■■■■■: 4 pcs

RFQ

N580-A257

□□□□□□□□□□□□: Honeywell Microelectronics &
□□□□□□: HGUIDE N580 INERTIAL GNSS NAVIGA
□■■■■■■■: 4 pcs

RFQ

XTPH9B-PKI-RA-NA

□□□□□□□□□□□□: Digi International
□□□□□□: 9XTEND REPLACEMENT, PKG, RS232/4
□■■■■■■■: 352 pcs

RFQ

N580-A253

□□□□□□□□□□□□: Honeywell Microelectronics &
□□□□□□: HGUIDE N580 INERTIAL GNSS NAVIGA
□■■■■■■■: 4 pcs

RFQ

CGW-Z-0010-01-00

□□□□□□□□□□□□: CEL (California Eastern
□□□□□□: CORTET RANGE EXTENDER ZIGBEE HA
□■■■■■■■: 1657 pcs

RFQ

N580-A255

□□□□□□□□□□□□: Honeywell Microelectronics &
□□□□□□: HGUIDE N580 INERTIAL GNSS NAVIGA
□■■■■■■■: 4 pcs

RFQ

N580-A153

□□□□□□□□□□□□: Honeywell Microelectronics &
□□□□□□: HGUIDE N580 INERTIAL GNSS NAVIGA
□■■■■■■■: 5 pcs

RFQ

N580-A125

□□□□□□□□□□□□: Honeywell Microelectronics &
□□□□□□: HGUIDE N580 INERTIAL GNSS NAVIGA
□■■■■■■■: 4 pcs

RFQ

XA-Z14-CE1P-W

□□□□□□□□□□□□: Digi International
□□□□□□: XBEE PRO USB ADAPTER INT WIRE
□■■■■■■■: 1339 pcs

RFQ

N580-A11

□□□□□□□□□□□□: Honeywell Microelectronics &
□□□□□□: HGUIDE N580 INERTIAL GNSS NAVIGA
□■■■■■■■: 6 pcs

RFQ

N580-A223

□□□□□□□□□□□□: Honeywell Microelectronics &
□□□□□□: HGUIDE N580 INERTIAL GNSS NAVIGA
□■■■■■■■: 5 pcs

RFQ

N580-A227

□□□□□□□□□□□□: Honeywell Microelectronics &
□□□□□□: HGUIDE N580 INERTIAL GNSS NAVIGA
□■■■■■■■: 4 pcs

RFQ

□□□□□□□□ □□□□□□□□ © 2020 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□.□□□□□: Info@infinity-electronic.com

□□□□□□□□□: 17F, □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□, 114-118 □□□□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□