Schurter

# CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S

| | |
|---|---|
| □□□□□□ □□□□□□: | CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S |
| □□□□□□□□□□□ / □□□□□□: | Schurter |
| □■■■■■■■■ ■■■■■■ | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| □□□□□□□□□ □□□□□□: | CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S.pdf |
| RoHs □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant |
| □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ | 4347 pcs stock |
| □□□□□□□ | □□□□ □□□□□ |
| □□□□□□□□□□ □□□ | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□.

## □□□□□□□□□□□□□□ CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S

| | |
|---|---|
| □□□□□□ □□□□□□ | CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S |
| □□□□□□□□□□□ | Schurter |
| □□□□□□ | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant |
| □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ | 4347 pcs |
| □□□□□□□□□ □□□□□□□□ | CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S.pdf |
| □□□□□□ □□□□□□□□ - DC | 60V |
| □□□□□□ □□□□□□□□ - AC | 42V |
| □□□□ | Capacitive, Illuminated |
| □□□□□□□□□ □□□□□ | Wire Leads |
| □□□□□□ □□□□□□□□ | Off-On |
| □□□□□ | CPS |
| □□□□□□ CUTOUT □□□□□□ | Circular - 22.10mm Dia |
| □□□□□□□□ | Bulk |
| □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ | -40°C ~ 60°C |
| □□□□□□□□□ □□□□ | Panel Mount, Front |
| □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ (MSL) | 1 (Unlimited) |
| □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ | - |
| □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□□ | Lead free / RoHS Compliant |
| □□□□□□□□ □□□□□ | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| □□□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□□□) | 5 ~ 28 VDC |
| □□□□□□□□□ □□□□, □□□□ | LED, Red/White |
| □□□□□□□□□□□□□□□ | AB Symbol |
| □□□□□□□ □□□□□□□□□ | - |
| □□□□□□□□ □□□□□□□ | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ | 100mA (AC/DC) |
| □□□□ - ACTUATOR / CAP | Silver |
| □□□ | SPST |
| □□□□□□□ □□□□ | Round, Button, Flush |

## □□□□□□□□□□□□□□

### Tags

- Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S
- CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S □□□□□□□□□□□□□
- CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S □□□□□□□□□□□□□
- CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S □□□□
- CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S □□□□□□□□□
- CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S □□□□□□□□□□□□□
- CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S PDF Datasheet
- CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S Download Datasheet
- CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S Datasheet
- CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S □□□□□□□□
- □□□□□□□□ CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S
- □□□□□□□□ Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S
- Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S
- Schurter □□□□□□□□□□□□
- Schurter □□□□□□□□□□□□□
- Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S
- Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1064-S

## □□□□□□□ □□□□□□□□□□□

**CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1068-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 6968 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1067-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 5380 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1059-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 5393 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1058-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 5001 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1066-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 3399 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1061-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 5783 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1069-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 4341 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1065-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 6354 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1062-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 5389 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1070-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 3666 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1060-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 4108 pcs
RFQ

**CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0RWVAR-W1063-S**
□□□□□□□□□□□□□: Schurter
□□□□□□: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
□■■■■■■■: 5122 pcs
RFQ

□□□□□□□□ □□□□□□□□ © 2020 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□.□□□□□: Info@infinity-electronic.com
□□□□□□□□□□: 17F, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□, 114-118 □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□□□□