Grayhill, Inc.

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□.

# 04J-AP-T02

| | |
|---|---|
| □□□□□□ □□□□□□: | 04J-AP-T02 |
| □□□□□□□□□□□ / □□□□□□: | Grayhill, Inc. |
| □■■■■■■■ ■■■■■■ | SWITCH NAVIGATION CASTLE 10MA 5V |
| □□□□□□□□□ □□□□□□: | 04J-AP-T02.pdf |
| RoHs □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant |
| □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ | 712 pcs stock |
| □□□□□□□ | □□□□ □□□□□ |
| □□□□□□□□□□ □□□ | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

## □□□□□□□□□□□□□□□ 04J-AP-T02

| | |
|---|---|
| □□□□□□ □□□□□□ | 04J-AP-T02 |
| □□□□□□□□□□□ | Grayhill, Inc. |
| □□□□□□ | SWITCH NAVIGATION CASTLE 10MA 5V |
| □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ / ROHS □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant |
| □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ | 712 pcs |
| □□□□□□□□□ □□□□□□□ | 04J-AP-T02.pdf |
| □□□□□□ □□□□□□□□ - DC | 5V |
| □□□□□ - □□□□□□□□ | - |
| □□□□ | Navigation Switch, 2 - Axis |
| □□□□□□□□□ □□□□□ | PC Pin |
| □□□□□□ □□□□□□□ | 4-Way Directional, Center Select |
| □□□□□ | 04J |
| □□□□□□ CUTOUT □□□□□□ | - |
| □□□□□□□□□ | Digital (Mechanical Switch) |
| □■■■ ■■■■■■■■ | 04JAPT02 |
| □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ | -55°C ~ 85°C |
| □□□□□□□□□□ □□□□□□ | 454gf |
| □□□□□□□□□ □□□□ | Panel Mount |
| □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ (MSL) | 1 (Unlimited) |
| □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ | 100,000 Cycles |
| □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ / ROHS □□□□□□□ | Lead free / RoHS Compliant |
| □□□□□□□□ □□□□□ | IP68 - Dust Tight, Waterproof |
| □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ | - |
| □□□□□□□□□□□□□□ | - |
| □□□□□□□ □□□□□□□□ | 100,000 Cycles |
| □□□□□□□□ □□□□□□ | Navigation Switch, 2 - Axis Digital (Mechanical Switch) Output |
| □□□□□□□□□ □□□□□□□□ | 10mA (DC) |
| □□□□□□□□□□ □□□□□□ | Nickel |
| □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ | Gold |
| □□□□□□□ □□□□ | Castle |

## □□□□□□□□□□□□□□

### Tags

| | | |
|---|---|---|
| Grayhill, Inc. 04J-AP-T02 | 04J-AP-T02 □□□□□□□□□□□□ | 04J-AP-T02 □□□□□□□□□□□ |
| 04J-AP-T02 □□□□ | 04J-AP-T02 □□□□□□□□ | 04J-AP-T02 □□□□□□□□□□□□ |
| 04J-AP-T02 PDF Datasheet | 04J-AP-T02 Download Datasheet | 04J-AP-T02 Datasheet |
| 04J-AP-T02 □□□□□□□ | □□□□□□□□ 04J-AP-T02 | □□□□□□□□ Grayhill, Inc. 04J-AP-T02 |
| Grayhill, Inc. 04J-AP-T02 | Grayhill, Inc. □□□□□□□□□□□ | Grayhill, Inc. □□□□□□□□□□□□ |
| Grayhill, Inc. 04J-AP-T02 | Grayhill Inc. 04J-AP-T02 | |

## □□□□□□□ □□□□□□□□□□

**04J-AP-C12**
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIG CONICAL 10MA 5V
□■■■■■■■: 773 pcs
RFQ

**04J-AP-C02**
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIG CONICAL 10MA 5V
□■■■■■■■: 723 pcs
RFQ

**04J-AS-T02**
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIGATION CASTLE 10MA 5V
□■■■■■■■: 711 pcs
RFQ

**04J-AS-T11**
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIGATION CASTLE 2A 115V
□■■■■■■■: 882 pcs
RFQ

**04J-AS-C02**
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIG CONICAL 10MA 5V
□■■■■■■■: 739 pcs
RFQ

**04J-AS-C11**
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIG CONICAL 2A 115V
□■■■■■■■: 759 pcs
RFQ

**04J-AS-C01**
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIG CONICAL 2A 115V
□■■■■■■■: 710 pcs
RFQ

**04J-AS-T01**
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIGATION CASTLE 2A 115V
□■■■■■■■: 823 pcs
RFQ

**04J-AP-C01**
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIG CONICAL 2A 115V
□■■■■■■■: 853 pcs
RFQ

**04J-BP-C01**
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIG CONICAL 2A 115V
□■■■■■■■: 741 pcs
RFQ

**04J-AS-C12**
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIG CONICAL 10MA 5V
□■■■■■■■: 724 pcs
RFQ

**04J-AP-T01**
□□□□□□□□□□□□: Grayhill, Inc.
□□□□□□: SWITCH NAVIGATION CASTLE 2A 115V
□■■■■■■■: 720 pcs
RFQ

□□□□□□□□ □□□□□□□□ © 2020 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□.□□□□□: Info@infinity-electronic.com