BEI Sensors

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□.

H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16

□□□□□□ □□□□□□:	H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16
□□□□□□□□□□□ / □□□□□□:	BEI Sensors
□■■■■■■■■ ■■■■■■	ROTARY ENCODER OPTICAL 5000PPR
□□□□□□□□□ □□□□□□:	H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16.pdf
RoHs □□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	176 pcs stock
□□□□□□□	□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□ □□□	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16

□□□□□□ □□□□□□	H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16
□□□□□□□□□□□	BEI Sensors
□□□□□□	ROTARY ENCODER OPTICAL 5000PPR
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□	176 pcs
□□□□□□□□□ □□□□□□□□	H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16.pdf
□□□□□ - □□□□□□□□□	5 V ~ 28 V
□□□□□□□□□ □□□□□	Connector
□□□□□	H25
□□□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□ □□□.)	200M
□□□□□□□□□□ □□□□□	5000
□□□□□□□□□□ □□□□	Quadrature (Incremental)
□■■■ ■■■■■■■■	01005-1091 01005-1091-ND 1724-1081
□□□□□□□□□□	User Selectable
□□□□□□□□□ □□□□	Chassis Mount
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ (MSL)	1 (Unlimited)
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□	Lead free / RoHS Compliant
ENCODER □□□□□□□□	Optical
DETENT	No
□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□	No
□□□□□□□□ □□□□	Shaft

□□□□□□□□□□□□□

Tags

BEI Sensors H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16

H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16 □□□□□□□□□□□□□

H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16 □□□□□□□□□□□□□

H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16 □□□□

H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16 □□□□□□□□

H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16 □□□□□□□□□□□□□□

H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16 PDF Datasheet

H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16 Download Datasheet

H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16 Datasheet

H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16 □□□□□□□□

□□□□□□□□ H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16

□□□□□□□□ BEI Sensors H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16

BEI Sensors H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16

BEI Sensors □□□□□□□□□□□□

BEI Sensors □□□□□□□□□□□□□

BEI Sensors H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16

Sensata Technologies – BEI Sensors H25D-SS-5000-T2-ABC-28V/5-SM16

□□□□□□□ □□□□□□□□□□

H25D-SS-600-ABC-5V/V-SCS36-EX

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors
□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 600PPR
□■■■■■■■: 99 pcs

RFQ

H25D-SS-60-AZC-28V/OC-EM16-S

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors
□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 60PPR
□■■■■■■■: 168 pcs

RFQ

H25D-SS-5000-ABC-28V/OC-EM16-S

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors
□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 5000PPR
□■■■■■■■: 136 pcs

RFQ

H25D-SS-500-AC-28V/V-EM16

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors
□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 500PPR
□■■■■■■■: 169 pcs

RFQ

H25D-SS-600-ABC-28V/V-SCS120-S

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors
□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 600PPR
□■■■■■■■: 170 pcs

RFQ

H25D-SS-5000-ABZC-28V/5-SM18

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors
□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 5000PPR
□■■■■■■■: 178 pcs

RFQ

H25D-SS-5000-ABZC-28V/V-EC18

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors
□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 5000PPR
□■■■■■■■: 174 pcs

RFQ

H25D-SS-512-ABZC-28V/V-SM18-S

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors
□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 512PPR
□■■■■■■■: 163 pcs

RFQ

H25D-SS-5000-ABZC-28V/V-SM18

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors
□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 5000PPR
□■■■■■■■: 167 pcs

RFQ

H25D-SS-600-ABZC-28V/V-SM18-S

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors
□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 600PPR
□■■■■■■■: 172 pcs

RFQ

H25D-SS-5000-ABZC-28V/5-EM18

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors
□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 5000PPR
□■■■■■■■: 146 pcs

RFQ

H25D-SS-512-ABZC-28V/V-EM18-S

□□□□□□□□□□□□: BEI Sensors
□□□□□□: ROTARY ENCODER OPTICAL 512PPR
□■■■■■■■: 159 pcs

RFQ

□□□□□□□□ □□□□□□□□ © 2020 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□

□□.□□□□□: Info@infinity-electronic.com

□□□□□□□□□□: 17F, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□, 114-118 □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□□